

USB Dongle OTA 升级使用说明

一、功能/性能

(1) 支持远端设备升级(目前测试正常是支持两个远端设备连接进行操作升级)

- (2) 支持本地 USB 设备升级(注意升级近端 Dongle 设备时不能升级远端设备)
- (3) 支持设备认证和没有设备认证升级
- (4) 支持单备份/双备份 OTA 方式
- (5) 支持上位机开发私有协议
- (6) 支持 2M/DEL 提速升级,由原来的 1M 包传输改为 2M 传输,减少升级时间



二、配置使用

1. 近端升级

1) 针对 AC632N 举例: 打开 apps\spp_and_le\board\bd19 目录下的 AC632N_spp_and_le.cbp

2) 打开 app_config.h 设置为 dongle 示例并设置可连接两个设备:





打开 board_config.h, 配置 dongle 板级





3)、打开 board_ac6328b_dongle_global_build_cfg.h 文件, 配置 ota 打开。



121				
* a	pp_config.h	× board_config.h × *board_ac6328b_dongle_global	_build_cfg.l	1 X
	1 2 3	Winner CONFIC POARD ACRESSED DONNIE POIT BUILT Wearing CONFIC BOARD ACRESSED DONSIE POIT BUILT		
	4 5	/* 改文件只添加和isd config.ini相关的配置,用 /* 其他不相关的配置请勿添加在改文件 */	以生成isd	
	7	Windek CONFIG_BOARD_ACGROSE_DONGLE		
	9	/* Following Macros Affect Periods Of Both Cod		ng And Post-build */
	10 11 12	#define CONFIG DOUBLE BANK ENABLE #define CONFIG_APP_OTA_ENABLE		//单双备份选择(若打开了改宏,FLASH结构变为双备份结构,适用于被入第三方协议的OTA //是否支持RCSP升级(JL-OTA)
	13	#define CONFIG_UPDATE_JUMP_TO_MASK		//配置升级到loader的方式0为直接reset,1为跳转(适用于芯片电源由IO口KEEP住的方案,
	16 16 17	#define CONFIG_LP_TOUCH_KEY_EN #define CONFIG_UPDATE_WITH_MD5_CHECK_EN		//配置是否使用内置触摸 //配置升级是否支持胍5校验
	19	#define CONFIG_ANC_ENABLE		//配罟是否支持ANC
	20 21 22 23 24 25 26 27	//flash size vaule definition #define FLASH_SIZE_Z66K #define FLASH_SIZE_SIZE #define FLASH_SIZE_IM #define FLASH_SIZE_2M #define FLASH_SIZE_4M	0x 40000 0x 80000 0x 10000 0x 20000 0x 40000)))0)0)0
	28	#define CONFIG_FLASH_SIZE		IIZE_1M //戰罱FLASH大小
	30 31 32	/* Above Macros Affect Periods Of Both Code Co	mpiling #	ind Post-build */
	33 34	/* Following Macros Only For Post Bulid Config		
	35 36 37	#define CONFIG_DB_UPDATE_DATA_GENERATE_EN #define CONFIG_ONLY_GRENERATE_ALIGN_4K_CODE		//是否生成db_data.bin(用于第三方协议接入使用) //ufw只生成1份4K对齐的代码
	38 39 40	//config for supported chip version #ifdef CONFIG_BR30_C_VERSION #define CONFIG_SUPPORTED_CHIP_VERSION		
	41 42 43 44	#else #define CONFIG_SUPPORTED_CHIP_VERSION #endif		
	45	//DON'T MODIFY THIS CONFIG EXCEPT SDK PUBLISHE	IR	

4)、至此,单备份的 Dongle 近端升级就配置完毕。下载代码后,将板子上面的 USBO 连接 手机或者 PC,并打开对应的软件(已提供)。就可以选择进行升级了(<u>app 软件使用</u>、<u>pc</u> <u>软件使用</u>)。那么升级 ufw 文件怎么生成的,将代码修改后(即下载进入板子的代码和现在 的代码不一样),重新编译就会生成一个 update.ufw 文件(在 cpu\bd19\tools\download\data_trans 目录下)

5)、近端升级还有双备份升级,与单备份升级不同的是,需要修改如下代码后重新下载代码和重新生成升级的 ufw 文件。

app_config	g.h × board_config.h × *board_ac6328b_dongle_global_	build_cfg.h × ble_dg_central.c ×
1 2 3	Firnder CONFU: BOARD AT3328B DONGLE POST BULLO Hdering CONFU: BOARD AC6328B DONGLE POST BULLO	ロロン語 時間目 目
4	/* 改文件只添加和isd_config.ini相关的配置,用以 /* 其他不相关的配置请勿添加在改文件 */	
7	Hitder Companyate_board_actions	
9	/* Following Macros Affect Periods Of Both Code	
10 11 12	define CONFIG_DOUBLE_BANK_ENABLE	1 //单双备份选择(<mark>表</mark> 打开了改宏,FLASH结构变为双备份结构,适用于接入第三方协议的OTA, PS: 1 //是古安特RCSF升级(JL-OTA)
13	#define CONFIG_UPDATE_JUMP_TO_MASK	0 //配置升级到loader的方式0为直接reset,1为跳转(适用于芯片电源由IO口KEEP住的方案,需要注
15 16 17	#define CONFIG_LP_TOUCH_KEY_EN #define CONFIG_UPDATE_WITH_MD5_CHECK_EN	0 //配置是否使用内置触摸 0 //配置升级是否支持加5校验
19	#define CONFIG_ANC_ENABLE	0 //配置是否支持ANC
20 21 22 23 24 25 26	//flash size vaule definition #define FLASH_SIZE_Z66K #define FLASH_SIZE_512K #define FLASH_SIZE_1M #define FLASH_SIZE_2M #define FLASH_SIZE_4M	0x40000 0x80000 0x100000 0x200000 0x400000
28	#define CONFIG_FLASH_SIZE	FLASH_SIZE_IM //配置FLASH大小
29 30 31 32	/* Above Macros Affect Periods Of Both Code Com	piling And Fost-build */
33	/* Following Macros Only For Post Bulid Configu	
35 36 37	#define CONFIG_DB_UPDATE_DATA_GENERATE_EN #define CONFIG_ONLY_GRENERATE_ALIGN_4K_CODE	0 //是否生成db_data.bin(用于第三方协议核入使用) 0 //ufw只生成11份4K对齐的代码
38 39 40	//config for supported chip version #ifdef CONFIG_BR30_C_VERSION #define CONFIG_SUPPORTED_CHIP_VERSION #else	
42 43 44	#define CONFIG_SUPPORTED_CHIP_VERSION #endif	
45 46	//DON'T MODIFY THIS CONFIG EXCEPT SDK PUBLISHEN #define CONFIG_CHIP_NAME	AC632N //除了SDK发布者,请不要修改

2. 远端升级



1)、在上面代码不关闭的基础上,打开 ble_dg_central.c 设置 dongle 可以连接的远端设备为如下图:将代码编译擦除下载进入 Dongle 设备。再把 Dongle 设备断电连接 app 软件/pc 软件,进行下一步操作。



2)、关闭上面的代码,打开 hid 的代码(即远端升设备的代码)。双击 apps\hid\board\br25 下的 AC636N_hid.cbp(当然客户使用别的板级,只要保证是可连接设备即可), app_config.h 和 board_config.h 都选择默认,打开 board_ac636n_demo_global_build_cfg.h 里面打开 ota 使 能,如下图。并通过配置"AC696X_配置..."修改名字为 JL_KB,如下图。

*board_a	c636n_demo_global_build_cfg.h ≭	
1 2 3 4 5 6	Actions College Source Measure (1997) /* 改文件只添加和ied config.ini相关的配置,用 /* 其他不相关的配置请勿添加在改文件 */	以生成isd_config.ini */
7	Himded CONFIG_BOARD_ACCOM_DEMO	
9	/* Following Macros Affect Periods Of Both Coo	de Compiling And Post-build */
10 11 12	#define CONFIG_DOUBLE_BANK_ENABLE #define CONFIG_APP_OTA_ENABLE	0 //単双备份选择(若打开了改宏,FLASH结构变为双备份结构・适用于接) 1 //是否支持RCSP升级(JL-OTA)
13	#define CONFIG_UPDATE_JUMP_TO_MASK	0 //配置升级到loader的方式0为直接reset,1为跳转(适用于芯片电源由1
15 16 17	#define CONFIG_LP_TOUCH_KEY_EN #define CONFIG_UFDATE_WITH_MD5_CHECK_EN	0 //配置是否使用内置触摸 0 //配置升级是否支持1005校验
18	#define CONFIG_ANC_ENABLE	0 //配置是否支持ANC
20 21 22 23 24 25 26 27	//flash size vaule definition #define FLASH_SIZE_566K #define FLASH_SIZE_512K #define FLASH_SIZE_11M #define FLASH_SIZE_2M #define FLASH_SIZE_4M	0x40000 0x80000 0x100000 0x20000 0x400000
28	#define CONFIG_FLASH_SIZE	FLASH_SIZE_1M // 配贯FLASH大小
30 31 32	/* Above Macros Affect Periods Of Both Code Co	Compiling And Post-build */
33	/* Following Macros Only For Post Bulid Config	
35 36 37	#define CONFIG_DB_UPDATE_DATA_GENERATE_EN #define CONFIG_ONLY_GRENERATE_ALIGN_4K_CODE	0 //是否生成db_data.bin(用于第三方协议接入使用) 0 //ufw只生成1份4K对齐的代码
38 39 40	//config for supported chip version #ifdef CONFIG_BR30_C_VERSION #define CONFIG_SUPPORTED_CHIP_VERSION	
41 42 43 44	#else #define CONFIG_SUPPORTED_CHIP_VERSION #endif	



3)、随后下载代码进入远端升级设备1(可以也是一块开发板)里面

*lb_update_config.c [AC632N_hid] - Code:Block	es 20.03	- a ×
File Edit View Search Project Build Debu	g fortrag pas/minh Looks Tgolst-Plugins DopyBlocks Settings Help betweeter starts and the formation of the start and the start of the	
	ار شر الا SC	
S = 1		
×	v	
Management	× ble_hogp.c × hci_ll.h * "ib_update_config.c ×	
Projekti illes Esymbolia Resources	9 Sound: Int config_update_mode UPDATE_DI_LMP_EN UPDATE_ALE_TEST_EN UPDATE_APP_EN UPDATE_UART_EN 11 /人品方案用现备命升每方案:0-印备命:1-双备份 12 /人品方案用现备命升每方案:0-印备命:1-双备份 13 const int support_dual_bank_update_en = 1: 14 const int support_dual_bank_update_en = 0 15 const int support_dual_bank_update_en = 0 16 const int support_offash_update_en = 0 17 //法有关持外#flashighuf*文件升每位修 18 const int support_offash_update_en = 0 19 //法有关持外#flashighuf*文件升每位修 10 //提供指示如如何目前的小面前面。 11 const int support_offash_umate_en = 0 12 //提供指示如如何目前的小面前面。 13 const int support_offash_umate_en = 0 14 const int support_offash_umate_en = 0 15 const int support_offash_umate_en = 0 16 const int support_offash_umate_en = 0 17 const int support_offash_umate_en = 0 18 const int support_offash_umate_en = 0 19 //LE #L#UMATE_Ent_Vash_umate_ent = 0 10 const int support_offash_const = 1 11 support_offash_const = 1 12 const int support_offash_const = 1	s
	H ¹	,
An ald be Y And an arrest Y		
Tile	gger o gg inteau search o tay reach interviews o	
C-\Users\Administrator\Deskton\205308 bt data to	2017 185	
C:\Users\Administrator\Deskton\40530N bt data to	randar of valance of 1.0 hills hid (2) 105300 hi data transfer of valance 1027 has carve an overla do trans-rain active tab trans-	

4、将远端升级设备1断电重新上电,打开 app/pc 软件,按照(<u>app 软件使用</u>、<u>pc 软件</u>) 使用)进行操作就可以看到设备在线了。并选择进行 ota 升级。



附录1

平台升级工具在 SDK 的 tool 目录下

app 软件使用:

注意:升级的 <u>ufw 文件</u>存放到: \Android\data\com.jieli.ota\files\upgrade 目录下,这里为了 区别不同升级设备,在\upgrade\dongle 目录下存放近端升级 ufw 文件;在\upgrade\kb 目录 下存放远端 kb 升级 ufw 文件;在\upgrade\mouse 目录下存放远端 mouse 升级 ufw 文件;



pc 软件使用:

1、打开软件后默认会勾线 Auth1、Auth2;双击 JL_KB(BLE)、USB_Update_Dongle 选择升级



ufw 文件后,点击 Batch Update 即可开始升级。

PC DONGLE RCSP DEM	MO 20221103.2	- 🗆	\times
Auth 1	🖂 Auth 2		
	0%		
JL KB(BLE)			
USB_Update_Dongle	①双击选择升级文件		
Anto Undata			
] Maro opdare			100
] Maro opdare	Batch Update 🖌 🕘 🖩	点击开始单设备升	级
device \\?\hid#vid_4c4a&	Batch Update 🛛 🖉 😨 🕫 pid_4155%mi_02%col02#7%87f2159%0%00001#{4d1e55b2-	点击开始单设备升	级
device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000	Batch Update 2015 pid_4155%mi_02%col02#7%87f2159%0%0001#{4d1e55b2- 030} opened pid_41558mi_01%col02#7%2042ed%e%0%0001#{4d1e55b2-	点击开始单设备 升 - 	级
device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000	Batch Update 255 pid_4155&mi_02&col02#7&37f2159&0&00001#{4d1e55b2- 030} opened pid_4155&mi_01&col02#7&2042ad9e&0&00001#{4d1e55b2 030} opened	点击开始单设备升 - 2-	级
device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& opened	Batch Update 205 pid_4155&mi_02&col02#7&87f2159&0&00001#{4d1e55b2- 030} opened pid_4155&mi_01&col02#7&2042ad9e&0&0001#{4d1e55b2 030} opened pid_4155&mi_00#7&3949024&0&0000#{4d1e55b2-f16f-1	点击开始单设备升 - 2- 110f-88cb-001111000030}	级
device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& opened	Batch Update 255 pid_4155&mi_02&col02#7&87f2159&0&00001#{4d1e55b2- 030} opened pid_4155&mi_01&col02#7&2042ad9e&0&0001#{4d1e55b2 030} opened pid_4155&mi_00#7&3949024&0&0000#{4d1e55b2-f16f-1	点击开始单设备升 - 2- 11of-68ob-001111000030}	级
device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& opened	Batch Update 255 pid_4155&mi_02&col02#7&87f2159&0&00001#{4d1e55b2- 030} opened pid_4155&mi_01&col02#7&2042ad9e&0&00001#{4d1e55b2 030} opened pid_4155&mi_00#7&3949024&0&0000#{4d1e55b2-f16f-1	点击开始单设备升 - 2- 110f-88cb-001111000030}	级
device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& opened	Batch Update 255 pid_4155&mi_02&col02#7&87f2159&0&00001#{4d1e55b2- 030} opened pid_4155&mi_01&col02#7&2042ad9e&0&0001#{4d1e55b2 030} opened pid_4155&mi_00#7&3949024&0&0000#{4d1e55b2-f16f-1	点击开始单设备升 - 2- 110f-880b-001111000030}	级
device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& opened	Batch Update 2015 pid_4155&mi_02&col02#7&37f2159&0&00001#{4d1e55b2- 030} opened pid_4155&mi_01&col02#7&2042ad9e&0&0001#{4d1e55b2 030} opened pid_4155&mi_00#7&3949024&0&0000#{4d1e55b2-f16f-1	点击开始单设备升 - 2- 11cf-88cb-001111000030}	级
device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& opened	Batch Update 205 pid_4155&mi_02&col02#7&87f2159&0&00001#{4d1e55b2- 030} opened pid_4155&mi_01&col02#7&2042ad9e&0&00001#{4d1e55b2 030} opened pid_4155&mi_00#7&3949024&0&0000#{4d1e55b2-f16f-j	点击开始单设备升 - 2- 11cf-88cb-001111000030}	级
device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& opened	Batch Update 255 pid_4155&mi_02&col02#7&37f2159&0&00001#{4d1e55b2- 030} opened pid_4155&mi_01&col02#7&2042ad9e&0&0001#{4d1e55b2 030} opened pid_4155&mi_00#7&3949024&0&0000#{4d1e55b2-f16f-1	点击开始单设备升 - 2- 110f-88cb-001111000030}	-级
device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& opened	Batch Update 2015 pid_4155&mi_02&col02#7&37f2159&0&00001#{4d1e55b2- 030} opened pid_4155&mi_01&col02#7&2042ad9e&0&0001#{4d1e55b2 030} opened pid_4155&mi_00#7&3949024&0&0000#{4d1e55b2-f16f-1	点击开始单设备升 - 2- 11cf-88cb-001111000030}	级
device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& f16f-11cf-88cb-001111000 device \\?\hid#vid_4c4a& opened	Batch Update 205 pid_4155&mi_02&col02#7&87f2159&0&00001#{4d1e55b2- 030} opened pid_4155&mi_01&col02#7&2042ad9e&0&00001#{4d1e55b2 030} opened pid_4155&mi_00#7&3949024&0&0000#{4d1e55b2-f16f-1	点击开始单设备升 - 2- 110f-68cb-001111000030}	级



